

굴절차단바 설치매뉴얼

구 성 품

품 명	사 진	수 량	용 도	비 고
굴절차단바 외 구성품		1		
턴버클		1		
와이어		1		
중간핀, E링, 와이어 클립		1		

굴절차단바 설치매뉴얼

1-1) 브라켓 중간핀 설치



1-2) 반대편 홈에 E링 설치



⚠ 주의

중간 핀 설치 후 구성품 중 E링 반드시 설치 확인

2-1) 와이어 설치



2-2) 너트 체결




굴절차단바 설치매뉴얼

3-1) 함체 브라켓에 턴버클 설치



3-2) 너트 체결




주의

제공된 순서대로 설치해야 턴버클과
볼트 너트 간섭이 없음

4-1) 베어링 쪽 우선 설치



4-2) 코스 쪽으로 와이어클립 밀착 설치




주의

위 순으로 설치 시 와이어 들뜸 현상 예방


굴절차단바 설치매뉴얼

5-1) 베어링쪽 고정 후 턴버클 수평 작업



⚠ 주의 베어링(1) 쪽 고정 없이 수평 작업은
와이어 꼬임 현상 발생

5-2) 턴버클 너트 고정



⚠ 주의 베어링(1) 쪽 고정 없이 수평 작업은
와이어 꼬임 현상 발생

6-1) 10mm 너트 볼트 높이조절 굴절바 각도 조절

